

Let op dit betreft een ouder document, de onderstaande informatie is slechts als leidraad bedoeld.

Bijgaand voorbeeld heeft betrekking op een op zichzelf staande applicatie, maar is ook binnen een netwerk, op een bestaande server te implementeren.

Voordat u overgaat tot het installeren en inrichten van de software is het verstandig om u er van te overtuigen dat de Blue Gate zich heeft aangemeld in het GSM netwerk en dat de seriële kabel voor de SMS Mail server is aangesloten op uw Mail server of Mail client PC.

Gebruik in combinatie met 1 PC en Outlook Express:

- Installeer de SMS Server software vanaf de bijgeleverde CD-ROM (SMS Mail).
- Start de SMS Mail software, standaard werkt de SMS Mail software in demo mode. U kunt de bijgeleverde IMEI code gebruiken om de SMS Mail server vrij te schakelen. Voor het ingeven van de code stopt u de SMS Mail server, na het ingeven van de code dient u de SMS Mail server af te sluiten en opnieuw op te starten.
- Start nu Outlook Express op en maak een nieuw E-mail account aan.
- Geef de account een duidelijk te herkennen naam, b.v. SMS-Mail
- Als gebruikers naam kunt u de naam van de PC of uw eigen naam gebruiken.
- Gebruik als E-mail adres het volgende formaat sms@+316xxxxxxx waarbij u de "x" vervangt door het GSM nummer van de gebruikte GSM kaart.
- Onder het kopje Servers gebruikt u voor de POP3 en SMTP server het local loopback adres. U geeft voor beide Servers het volgende IP adres in : 127.0.0.1
- U kunt als Account naam een willekeurige naam gebruiken een Password is niet noodzakelijk, plaats echter wel een vinkje bij Remember password.
- Voor de overige instellingen kunt u de standaard ingevulde gegevens gebruiken.

Voor het versturen van een SMS bericht vanuit Outlook Express gebruikt u als E-mail adres:

sms@+316xxxxxxx

U gebruikt dus het internationale nummer formaat, voor gebruikers in een ander land dan Nederland dient u dus de overeenkomstige landcode te gebruiken. U kunt tevens het SMS adres toevoegen aan uw standaard E-mail adres lijst. De lengte van het te versturen bericht mag niet langer zijn dan 160 tekens (standaard lengte SMS bericht).

Een aan u gericht SMS bericht kan op de normale manier verstuurd worden. Indien u echter voor verschillende gebruikers berichten wilt ontvangen en deze automatisch wilt verdelen (meerdere accounts) dan dient elk aan u gericht bericht met de volgende tekst te beginnen:

#Gebruiker# of #PC-naam#

Indien 1 bericht aan meerdere gebruikers tegelijk moet worden gericht dan dient het aan u gerichte bericht de volgende indeling aan te houden:

#PC1, PC2, PC3# of #Gebruiker1, Gebruiker2, Gebruiker3#