

In de uitleverstand laat de Disty Box 300 zich eenvoudig aanmelden op b.v. een Gigaset DECT basis of en AVM FRITZ!BOX.

Houdt echter rekening met de standaard configuratie van de Gigaset DECT basis, de Disty Box wordt standaard als deelnemer met DIRECTE buitenlijn toegang gedefinieerd.

De Disty Box krijgt van de DECT basis het eerste vrije interne deelnemer nummer toegewezen. Indien u de Disty Box als interne analoge deelnemer wilt gebruiken dan is het noodzakelijk om de deelnemer eigenschappen van de gebruiker in de DECT BASIS aan te passen.

**Automatisch aanmelden:**

1. de PIN code van de DECT basis MOET 0000 zijn
2. start de aanmeld procedure van de DECT basis
3. schakel de Dist Box in
4. de LED van de Disty Box knippert eerst langzaam (zoekt basis)
5. de LED van de Disty Box knippert snel (basis gevonden, aanmeld procedure)
6. de LED knippert (aangemeld, klaar voor gebruik)

**Handmatig aanmelden:**

Indien de Disty Box zich NIET automatisch laat aanmelden (b.v. geen standaard PIN code) dan biedt de volgende procedure uitkomst.

1. sluit een analogo telefoontoestel op de Disty Box aan (DTMF / TDK toestel)
2. schakel de Disty Box in en wacht minstens 20 seconden
3. neem de telefoon op en geef \* \* 9 in (Programeer mode openen)
4. geef nu de PIN code van de Disty Box in: 0 0 0 0
5. zet de DECT basis in aanmeld mode
6. geef nu 1 in (aanmeld mode)
7. geef nu de PIN code van de DECT basis in b.v. 0 0 0 0
8. sluit af met een #

Indien de aanmelding succesvol is klinkt een lange bevestigingstoon en kunt u het toestel opleggen, tegelijkertijd wordt de programmeer mode verlaten.

**Aanmeld problemen:**

Indien het aanmelden niet lukt (b.v. omdat op een andere DECT basis is aangemeld) dan is het verstandig om de volgende stappen even door te lopen.

1. schakel de DECT basis uit
2. open de programmeer mode van de Disty Box met \* \* 9
3. geef de PIN code van de Disty Box in 0 0 0 0
4. geef nu 9 0 # (uitleverstand en afgemeld)
5. verbreek de verbinding en wacht minstens 20 seconden
6. schakel de Disty Box uit

Hierna kan één van de aanmeld procedures zoals voorgaand beschreven gevolgd worden.

**Functies programmeren:**

Indien bepaalde instelling gewijzigd moeten worden NADAT de Disty Box op een DECT basis is aangemeld dient u de DECT basis eerst uit te schakelen (indien de DECT basis is ingeschakeld is het programmeren niet mogelijk omdat de standaard toegangscode de interne oproep functie vervult).

**Gebruik voor een FAX:**

1. schakel de DECT basis uit
2. open de programmeer mode van de Disty Box met \* \* 9
3. geef de PIN code van de Disty Box in 0 0 0 0
4. geef nu 4 1 1 # in
5. verbreek de verbinding en schakel de DECT basis weer in

**Gebruik als Telefoon\*:**

1. schakel de DECT basis uit
2. open de programmeer mode van de Disty Box met \* \* 9
3. geef de PIN code van de Disty Box in 0 0 0 0
4. geef nu 4 0 1 # in.
5. verbreek de verbinding en schakel de DECT basis weer in

\*In de meeste gevallen wordt de Disty Box 300 gebruikt voor het aansluiten van een analoog randapparaat zoals een telefoontoestel of een deurintercom met een analoge (a/b) aansluiting.